

Gigaset

SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

Indice

Descrizione	2
Note di sicurezza	4
Messa in funzione	6
Utilizzare il telefono	11
Conoscere il telefono	11
Telefonare	15
Servizi di rete	20
Liste messaggi	25
Liste delle chiamate (dipende dalla base)	26
Segreteria di rete	28
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	29
Rubriche telefoniche	30
Rubrica locale del portatile	30
Rubriche on-line	34
Ulteriori impostazioni	37
Profili acustici	37
Calendario	38
Sveglia	41
Monitor/Sorveglianza ambiente	42
Protezione da chiamate indesiderate	44
Archivio Media-Pool	45
Bluetooth	46
Funzioni aggiuntive tramite interfaccia PC	48
Avviso di nuove e-mail (dipendente dalla base)	50
Centro Info (dipendente dalla base)	52
Impostare il portatile	53
Appendice	64
Servizio clienti & aiuto	64
Certificazioni	65
Dati tecnici	69
Simboli del display	70
Albero del menu	72
Indice	77



Non tutte le funzioni descritte nelle istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

Nel presente manuale la terminologia "Servizi Telecom" va intesa come l'abbreviazione di "Servizi di Telecomunicazione" e nel portatile sotto questo menu si raccolgono i vari servizi di telecomunicazione.

Descrizione







- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato**
I simboli indicano le impostazioni attuali e la condizione di funzionamento del telefono
- 3 **Tasti funzione**
- 4 **Tasto messaggi**
Accesso alle liste chiamate e alle liste messaggi;
Quando lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata




- 5 **Tasto di fine chiamata, tasto per accendere/spiegere**
Terminare una conversazione; terminare una funzione;
Indietro di un livello nel menu ▶ premere **brevemente**
Tornare in stand-by ▶ premere a **lungo**
Accendere/spiegere il portatile (in stand-by) ▶ premere a **lungo**
- 6 **Tasto cancelletto**
Attivare/disattivare il blocco dei tasti (in stand-by) ▶ premere a **lungo**
Cambiare tra minuscolo, maiuscolo e cifre (durante l'inserimento del testo) ▶ premere **brevemente**
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
Consultazione (Flash) ▶ premere **brevemente**
Inserire una pausa di digitazione ▶ premere a **lungo**
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il PC
- 10 **Tasto asterisco**
Cambiare tra selezione a impulsi e selezione a toni (per la connessione attiva) ▶ premere **brevemente**
Aprire la tabella dei caratteri speciali (durante l'inserimento del testo) ▶ premere **brevemente**
- 11 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 12 **Tasto 1**
Contattare la segreteria di rete ▶ premere a **lungo**
- 13 **Tasto di impegno linea/tasto viva voce**
Rispondere a una chiamata; chiamare il numero selezionato; passare da modalità ricevitore a modalità viva voce ▶ premere **brevemente**
Aprire la lista di ripetizione delle chiamate ▶ premere a **lungo**
Avviare la selezione ▶ premere a **lungo**
- 14 **Tasto profili**
Pasare da un profilo acustico all'altro
- 15 **Tasto di navigazione/tasto menu**


Utilizzare al meglio le istruzioni per l'uso



Simboli



	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare ferite alle persone o danni agli oggetti.
	Informazioni importanti per la funzione e per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.

Tasti



Tasto impegno linea/viva voce 
oppure  e 

Tasto di fine chiamata 

Tasti numerici/delle lettere da  a 

Tasto asterisco  / Tasto cancelletto 

Tasto messaggi  / tasto R 

Tasto di navigazione uso laterale  / uso centrale 






Tasto profilo 










Tasti funzione, per es. **OK**, **Indietro**, **Scegli**, **Modifica**, **Salva**

Procedure












Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶  **Telefonia** ▶ **OK** ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Procedura	Cosa accade
▶ 	Premendo al centro del tasto mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
▶  	Con il tasto  navigare fino al simbolo  .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
▶  Telefonia	Con il tasto  scegliere la voce Telefonia .
▶ OK	Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
▶ Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
▶ Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  / disattivata  .

Note di sicurezza

	<p>Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.</p> <p>I manuali di istruzioni di tutti gli apparati della linea Gigaset PRO sono disponibili online alla pagina www.gigasetpro.it selezionando Pro Supporto. Così offriamo in ogni momento accesso veloce alla documentazione completa e sempre aggiornata.</p>
	<p>Non toccare l'apparato e l'alimentatore con mani umide onde evitare il pericolo di scosse elettriche.</p>
	<p>In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto batterie ricaricabili originali e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali.</p> <p>Per non generare potenziali situazioni di pericolo è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata. Leggere attentamente la nota informativa.</p> <p>Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.</p>
	<p>Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. Generalmente non sussistono restrizioni all'uso dei cordless per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali, impiantati e non, di uso personale. Consultare comunque il medico specialista di fiducia (e/o il produttore dell'apparecchio elettromedicale), informarlo sulla tipologia di apparato e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute in presenza di patologie conclamate. In ogni caso l'uso preferenziale del viva voce che consenta di conversare tenendo il portatile a debita distanza, appoggiato ad esempio su un tavolo, è consigliato in caso di dubbi.</p>
	<p>Il portatile non funziona se non è associato ad una sistema/cella DECT accesa e funzionante.</p>
	<p>Non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla (o segnala la chiamata anche solo con un beep) o se è attivo il viva voce poiché con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.</p>
	<p>L'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.</p>
	<p>Non maneggiare il portatile mentre si guida. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.</p>
	<p>Non accendere il portatile a bordo di aerei. In ogni caso senza linea telefonica non si può telefonare.</p>
	<p>Evitare l'uso a temperature estreme.</p>
	<p>Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto diretto con liquidi. Il prodotto non è impermeabilizzato pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità. Se è un modello IP65 è resistente a polvere ed al breve contatto con l'acqua ma non a immersioni. Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto alla garanzia.</p>



Non incenerire. Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione ad esempio per segnalare una fuga di gas qualora ci si trovi nelle vicinanze della perdita. Non installare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici onde evitare interferenze reciproche; arrecano particolare disturbo le lampade fluorescenti e relativi circuiti e i motori elettrici.



In caso di cessione dell'apparato cancellare la rubrica per proteggere la vostra privacy.



In caso di sostituzione di parti (come il caricabatterie) usare solo ricambi originali.



Con blocco-tasti attivato non è possibile selezionare **neanche** i numeri di emergenza.

Messa in funzione

Verificare il contenuto della confezione

- Un portatile,
- Un coperchio delle batterie,
- Due batterie ministilo tipo AAA,
- Un supporto di ricarica con alimentatore,
- Una clip da cintura,
- Note di sicurezza.

Collocare il supporto di ricarica

Il supporto di ricarica deve essere collocato in ambienti chiusi e asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerata però la molteplicità di vernici e lucidi per i mobili, non si può comunque escludere che con il contatto si abbiano tracce sulla superficie di appoggio.



Non esporre mai il telefono a fonti di calore o all'irradiazione solare o di altri dispositivi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.


Fare attenzione alla portata della base. Questa si estende fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto. La portata si riduce, se viene disattivato **Range massimo**.

Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **2**.

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.




Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► Togliere la pellicola!


Inserire la batteria



Utilizzare solo la batteria specificata, altrimenti è possibile incorrere in gravi danni alla salute e alle apparecchiature. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.




- Inserire la batteria con il contatto verso il basso **1**.
- Premere la batteria verso il basso fino all'innesto **2**.




- Allineare le guide del coperchio della batteria alle apposite fessure nella parte interna del vano batteria **3**.

Per aprire il coperchio delle batterie




- Togliere la clip da cintura (se montata).
- Inserire l'unghia nell'apposita fessura in basso sul coperchio della batteria e tirare il coperchio verso l'alto **1**.




- Per cambiare la batteria, inserire l'unghia nell'incavo nell'alloggiamento e tirare la batteria verso l'alto **2**.

Ricaricare la batteria

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente la batteria nel supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard.



Le batterie sono completamente cariche, se il simbolo del flash  sul display si spegne.



Per riporre il portatile, utilizzare esclusivamente il supporto di ricarica in dotazione.




Durante la ricarica è normale che la batteria si scaldi, ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

Fissare la clip da cintura





Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ▶ premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ▶ premere con forza con il pollice al centro della clip. ▶ Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ▶ Sollevare la clip verso l'alto.



Cambiare la lingua del display

Cambiare la lingua del display, se risultasse impostata una lingua incomprensibile.

- ▶ Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- ▶ Premere **lentamente** e in successione i tasti **9** e **5** ... compare il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata ( = selezionata).
- ▶ Impostare altre lingue: ▶ premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. **Français** ▶ per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- ▶ Tornare in stand-by: ▶ premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .



Registrare il portatile

Un portatile può essere registrato al massimo su 4 basi. La procedura di registrazione dipende dalla base.








La registrazione del portatile deve essere effettuata **sia** sulla base, **che** sul portatile. Entrambe le azioni devono essere eseguite **entro 60 secondi**.

Sulla base


- ▶ Premere a lungo il tasto di registrazione-paging sulla base (circa 3 sec.).

Sul portatile

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶ **Registra telefono** ▶ OK ▶ ... con  selezionare la base (se il portatile fosse già registrato su 4 basi) ▶ OK ... viene cercata una base disponibile ▶ ... inserire il PIN di sistema (parametri iniziali: 0000) ▶ OK


Se la registrazione ha avuto successo, il portatile va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il numero interno del portatile, per es. INT 1. Altrimenti ripetere la procedura.

Collegare gli auricolari

- ▶ Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 2,5 mm .


È possibile trovare consigli sugli auricolari sulla pagina dei prodotti, sul sito → wiki.gigasetpro.com.


Il volume degli auricolari corrisponde al volume del ricevitore (→ pag. 56).



Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il PC:

- ▶ collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB nella parte inferiore del portatile .



Collegare il portatile **direttamente** con il PC, non tramite un hub USB.

Mettere in funzione il telefono

Se il portatile è connesso ad una base analogica è già possibile telefonare.

Se il portatile è connesso con sistema DECT VoIP, deve essere configurato almeno un account ed indirizzato attraverso il portatile. Se sono presenti più account VOIP, è possibile impostare connessioni uscenti ed entranti.

Connessione uscente: linea utilizzata per le chiamate uscenti





Connessione entrante: linea tramite la quale il portatile riceve le chiamate

Le impostazioni VoIP vanno effettuate sulla base del sistema come ad esempio sulla base monocella Gigaset N510IP o sul DM del sistema multicella Gigaset N720IP; il portatile riconosce automaticamente la configurazione inviata dalla base. I sistemi Gigaset IP a questo scopo forniscono un configuratore web, con il quale è possibile effettuare la configurazione dal PC tramite semplici operazioni.





Su alcuni telefoni IP Gigaset, è possibile effettuare le impostazioni VoIP anche tramite i portatili registrati. In questo caso, dal portatile configurare la base per l'account e l'uso come linea entrante e/o uscente:

Configurare un account VoIP:

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conf. guidata VoIP**

Assegnare l'account alle connessioni entranti e/o uscenti::



▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Conness. In uscita/Conness. In arrivo**

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spengere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce la pressione involontaria dei tasti. Se il portatile è protetto con un PIN (→ pag. 63), è necessario digitarlo per sbloccare il portatile.

- Attivare: ▶  premere **a lungo**
- Disattivare: ▶  premere **a lungo** ▶ ... con  inserire il PIN del portatile (se diverso da 0000)

Blocco dei tasti attivato: sul display si visualizza il simbolo 





Nel caso di chiamata in arrivo, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile rispondere alla chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione








Il tasto di navigazione serve per navigare nei menu e nei campi di inserimento e per confermare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra), nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa "premere il lato destro del tasto di navigazione" oppure  significa "premere al centro del tasto di navigazione".

In stand-by

- Aprire la rubrica
- Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili
- Aprire il menu principale
- Aprire la lista dei portatili
- Aprire la rubrica aziendale (se disponibile e configurata)
- Oppure: aprire la lista dei portatili

-  premere **brevemente**
-  premere **a lungo**
- oppure 
- 
- 

Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

- Confermare la funzione



Conoscere il telefono

Durante una conversazione

Aprire la rubrica

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili

Disattivare il microfono

Aprire la rubrica aziendale (se disponibile e configurata)

Oppure: avviare una consultazione interna


Modificare il volume del ricevitore/del viva voce



premere a lungo

Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda delle situazioni di utilizzo.



Simboli dei tasti funzione → pag. 37.

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate a diversi livelli

Selezionare/confermare funzioni

Confermare la selezione con **OK** oppure premere al centro del tasto di navigazione

Indietro di un livello del menu con **Indietro**

Tornare in stand-by premere a lungo

Attivare/disattivare la funzione con **Modifica** attivata / disattivata

Attivare/disattivare l'opzione con **Scegli** selezionata / non selezionata

Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro** ►
... con il tasto di navigazione scegliere il sottomenu ► **OK**

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Esempio





Poichè alcune funzioni del menu principale dipendono dal modello di base/cella a cui il portatile è associato, le icone della figura accanto potrebbero apparire, in parte diverse e/o, con alcune icone ad esempio in grigio chiaro (non utilizzabili).

La figura nell'esempio mostra il menu del portatile quando è registrato su un sistema multicella Gigaset N720 DECT IP o monocella Gigaset N510IP PRO.

Menu di primo livello con funzioni sempre presenti → pag. 72

Sottomenu

Le funzioni del sottomenu sono visualizzate in una lista.

Accedere ad una funzione: ▶ ... selezionare una funzione con il tasto di navigazione ▶ OK

Indietro di un livello nel menu:

▶ Premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata

Tornare in stand-by

▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata

Esempio



Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.


Inserimento del testo

Posizione di inserimento

- ▶ Con selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- ▶ Con spostare il cursore.




Correggere un inserimento errato




- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ▶ premere **brevemente**
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ▶ premere **a lungo**



Conoscere il telefono

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra  e  e al tasto  corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettera/cifra: ► premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ► premere il tasto cancelletto 
Quando viene modificata una voce della rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire un carattere speciale: ► premere il tasto cancelletto  ► ... con  selezionare il carattere desiderato ► **Inserisci**



La disponibilità di caratteri speciali dipende dal set di caratteri del portatile .

Telefonare

Telefonare



Informazioni sulla trasmissione del numero di telefono: → pag. 20

Quando l'illuminazione del display è disattivata (→ pag. 55) premendo un qualsiasi tasto la si attiva.

- ▶ ... con digitare il numero ▶ premere **brevemente** il tasto di impegno linea

oppure

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di impegno linea ▶ ... con digitare il numero ... esso verrà selezionato circa 3,5 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra.



Se sono disponibili più account/conessioni (rete fissa e/o VoIP), devono essere impostate le connessioni entranti e/o uscenti relative al portatile (→ pag. 9). Se linea non è stata assegnata una connessione fissa per le chiamate uscenti, premendo a lungo il tasto di impegno linea sarà possibile scegliere, prima di ogni chiamata la linea desiderata.

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base.

Chiamare un numero dalla rubrica telefonica

- ▶ ... con aprire la rubrica telefonica del portatile

oppure

- ▶ ... con aprire la rubrica aziendale (se presente)

- ▶ ... con scegliere la voce ▶ premere il tasto di impegno linea ... il numero viene selezionato

Se in un contatto sono presenti più numeri:

- ▶ ... con scegliere il numero ▶ premere il tasto di impegno linea ... il numero viene selezionato






Per la selezione rapida: associare i numeri della rubrica ai tasti numerici/funzione (→ pag. 60)



Selezionare da una rubrica pubblica → pag. 34

Ripetizione manuale dei numeri selezionati



Nella lista dei numeri selezionati vengono memorizzati gli ultimi 20 numeri chiamati dal portatile.

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista dei numeri selezionati
 - ▶ ... con  scegliere il numero ▶ premere il tasto di impegno linea 


Quando è visualizzato un nome:

- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero associato a quel nome ▶ ... eventualmente con  scorrere i numeri ▶ ... dopo aver scelto il numero desiderato premere il tasto di impegno linea 

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati:


- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista dei numeri selezionati
 - ▶ ... con  scegliere il numero ▶ **Opzioni** ... scegliere tra le seguenti opzioni: :

per copiare la voce nella rubrica aggiungendo il nome manualmente:

- ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK


per usare il numero che appare sul display:


- ▶  **Mostra il numero** ▶ OK ▶ ... con  eventualmente modificarlo o integrarlo ... con  salvarlo come nuova voce nella rubrica oppure selezionarlo

Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutte le voci: ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ OK

Impostare la ripetizione automatica del numero:







- ▶  **Ripetiz. Automatica** ... il numero selezionato viene rifezionato automaticamente (almeno ogni ca 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce ed è impostato il "viva voce".

L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione di rifezione del numero viene disabilitata




L'utente non risponde: la chiamata termina dopo circa 30 sec. La funzione si annulla premendo un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi di richiamata senza successo.

Richiamare dalla lista delle chiamate

Le liste delle chiamate (→ pag. 26) contengono le ultime chiamate ricevute, fatte e perse (la funzionalità del servizio dipende dalla base).


- ▶  ▶ ... con   selezionare **Liste chiamate** ▶ OK ▶ ... con  scegliere la lista a desiderata ▶ OK ▶ ... con  scegliere il numero da richiamare ▶ premere il tasto di impegno linea 

Esempio

Tutte le chiamate	
	Frank 14.02.14, 15:40
	089563795 13.02.14, 15:32
	Susan Black 11.02.14, 13:20
Visualiz.	Opzioni



Le liste delle chiamate possono essere aperte direttamente se a un tasto funzione viene assegnato questo servizio impostandolo su **Chiamate**.

La lista delle **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .


Chiamata rapida


Premendo un tasto **qualsiasi**, viene selezionato il numero precedentemente memorizzato.


Attivare la modalità di chiamata rapida:

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶ 
Chiamata rapida ▶ OK ▶ ... con  impostare **Attiva su On** ▶
 **Chiama il** ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Salva** ... in
 modalità stand-by il display visualizza la chiamata rapida attiva.


Chiamare il numero: ▶ premere un tasto qualsiasi ... viene selezionato il numero memorizzato.

Interrompere la selezione: ▶ premere il tasto di fine chiamata .


Uscire dalla modalità di chiamata rapida: ▶ premere **a lungo** il tasto .



Rispondere ad una chiamata

Quando si riceve una chiamata il portatile oltre che squillare la indica sul display e lampeggia il tasto di impegno linea .

Per rispondere alla chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea  oppure ▶ **Rispondi**
- Se la risposta automatica **"Solleva e Parla"** è attiva (→ pag. 56) e il portatile è nel suo supporto di carica: sollevare il portatile e parlare
- Per rispondere ad una chiamata via Bluetooth → pag. 46

Spegnere la suoneria per la chiamata in corso: ▶ **Silenzia**.

Rifiutare la chiamata: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Informazioni sul chiamante



Il numero del chiamante viene visualizzato sul display. Nel caso in cui il chiamante sia stato memorizzato in un contatto v-card della rubrica telefonica con relativo nome sul display appare nome.



È disponibile il servizio di visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) (→ pag. 20).



Rispondere o rifiutare un avviso di chiamata

Se durante una conversazione esterna si riceve una seconda chiamata questa viene segnalata con un beep di avviso (con servizio di avviso di chiamata disponibile) e sul display appare il numero (o il nome) del chiamante (con servizio CLIP disponibile).


- Per rifiutare la chiamata: ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK
- Per rispondere alla chiamata: ▶ **Rispondi** ▶ ... parlare con il nuovo interlocutore. La conversazione in corso viene messa in attesa.
- Per terminare la conversazione e riprendere la chiamata messa in attesa: ▶ premere il tasto di fine chiamata .

Trasferimento di chiamata

Trasferire una chiamata esterna alla connessione VoIP di un secondo utente esterno (servizio dipendente dal provider).

- ▶ Con il tasto funzione **Attesa** instaurare una consultazione esterna ▶ ... con  inserire il numero del secondo utente ... la telefonata precedente rimane in attesa ... il secondo utente viene chiamato e risponde ▶ premere il tasto  ... la conversazione viene trasferita



Sulla base in uso il tasto  potrebbe avere altre funzionalità.






→ Istruzioni per l'uso della base

Trasferimento di chiamata (ECT: Explicit Call Transfer)




Questo servizio deve essere supportato dall'operatore di rete.

Attivare/disattivare il servizio

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ OK ▶  **Trasferta** ▶ **Modifica** ( = attivato)

Trasferire una chiamata


Si sta telefonando tramite un account VoIP e si desidera trasferire la telefonata ad un altro utente esterno.

- ▶ Premere il tasto  (durante la conversazione, oppure prima che il secondo utente risponda).



Durante una conversazione

Viva voce

Attivare/disattivare il viva voce durante una conversazione o durante l'instaurazione della connessione:

- ▶ Premere il tasto viva voce 

Posizionare il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

- ▶ Premere il tasto viva voce  e tenerlo premuto ▶ ... riporre il portatile nel supporto di ricarica ▶ ...  tenere premuto il tasto per altri 2 secondi

Modificare il volume di conversazione

Ha effetto qualunque sia la modalità di conversazione in uso (viva voce, ricevitore oppure auricolare):


- ▶ Premere  ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva**



L'impostazione viene memorizzata automaticamente dopo 3 secondi, anche se non viene premuto il tasto funzione **Salva**.

Attivare/disattivare il microfono (Mute)

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ▶ premere 


Servizi di rete

La funzionalità dei servizi di rete è subordinata alla disponibilità del servizio nella rete dell'operatore e se sono stati richiesti all'operatore stesso.



Se il suo telefono è connesso ad un centralino telefonico alcuni servizi di rete (del secondo gruppo come sotto indicato) possono essere forniti anche dal centralino telefonico. Per informazioni eventualmente contattare il fornitore del PBX.


Si può distinguere tra due gruppi di servizi di rete:

- Servizi di rete che vengono attivati in stand-by per la telefonata successiva o per tutte le telefonate successive (per es. "chiamata anonima"). Questi vengono attivati/disattivati tramite il menu  **Servizi Telecom** e sono utilizzabili solo con sistemi base Gigaset.
- Servizi di rete che vengono attivati durante una telefonata esterna (per es. "inoltro interno", "alternare tra due interlocutori", "conferenza"). Questi servizi vengono messi a disposizione tramite un tasto funzione come opzioni durante una chiamata esterna (per es. **Attesa, Conferenza**).

Per l'operatività e in caso di problemi consultare il proprio operatore di rete.



Per abilitare/disabilitare oppure attivare/disattivare funzioni particolari, viene inviato un codice nella rete telefonica.

► Dopo la conferma dalla rete telefonica, premere il tasto .

I codici dei servizi di rete non sono riprogrammabili.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile, premesso che:

- Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete o l'operatore lo fornisca come servizio incluso nel contratto.
- Il chiamante non abbia richiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato o lui stesso abbia oscurato l'invio del suo numero.
- Il numero sia tecnicamente disponibile (non vi sia qualche problema nella centrale telefonica).






Nel caso in cui il numero sia memorizzato nella rubrica con relativo nome associato, sul display apparirà il nome.

Al posto del numero o del nome potrebbe apparire:

- **Esterna:** se non è stato richiesto il servizio CLIP e quindi il numero non viene trasmesso.
- **Sconosciuto:** se il chiamante ha soppresso volontariamente, personalmente o dando disposizioni all'operatore, la trasmissione del proprio numero oppure se il numero telefonico non fosse, anche temporaneamente, tecnicamente disponibile.

Effettuare una “Chiamata anonima”

Attivando questa funzione la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato neanche qualora il ricevente avesse sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP pertanto quando non si desidera che il proprio numero di telefono venga visualizzato, è possibile oscurarne la visualizzazione.

- ▶  ▶ ... con   selezionare Servizi Telecom ▶ OK ▶  Prossima anonima ▶ OK ▶ ... con  inserire il numero ▶ **Seleziona** al numero da voi selezionato verrà automaticamente anteposto un codice che oscurerà il vostro numero. Vale per ogni singola chiamata, dalla chiamata successiva se non ripetete l'operazione il vostro numero sarà nuovamente visibile dal chiamato.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Oltre al numero viene visualizzato il nome registrato ed eventualmente altre informazioni del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, al posto del numero viene visualizzato il nome della voce in rubrica.

Acquisizione del nome dalla rubrica telefonica on-line

Al posto del numero può essere visualizzato il nome associato al numero nella rubrica on-line.



ll'operatore della rubrica telefonica on-line supporta questa funzione.

La visualizzazione del nome del chiamante è attivata tramite il configuratore web.

Il chiamante ha autorizzato e non soppresso la trasmissione del numero di telefono.


Il telefono è connesso a internet.

Il numero del chiamante non è salvato nella rubrica locale del portatile.

Avviso di chiamata per una chiamata esterna

Durante una conversazione **esterna** si sente un tono di avviso che segnala un'ulteriore chiamata esterna. Con il servizio CLIP attivo viene visualizzato il numero o il nome del chiamante.


Rifiutare l'avviso di chiamata:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Rifiuta Avviso Ch.** ▶ OK ... l'utente esterno sente il tono di occupato oppure semplicemente ignorare il tono e continuare la conversazione in corso






Accettare l'avviso di chiamata oppure semplicemente ignorare il tono e continuare la conversazione in corso:

- ▶ **Rispondere all'avviso di chiamata**

Dopo aver risposto ad un avviso di chiamata, è possibile alternare tra una conversazione e l'altra (**Alterna la linea**) o parlare con entrambi gli interlocutori contemporaneamente (**Conferenza**).








Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶  **Avviso di chiamata** ▶ **OK** ... poi
- Abilitare/disabilitare:
- ▶ **Abilita** : ... con  selezionare **On** oppure **Off**
- Attivare:
- ▶ **Invia**

L'avviso di chiamata viene abilitato/disabilitato per tutti i portatili registrati.

Disattivare l'avviso di chiamata per la telefonata successiva

Durante la chiamata successiva non verrà segnalato alcun avviso di chiamata, anche se è attivato "avviso di chiamata".

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ **OK** ▶  **Chiam. successiva** ▶ **OK** ▶ **Avviso di chiamata** ▶ ... con  inserire numero ▶ **Seleziona** ... il numero viene selezionato



Il numero di telefono viene salvato nella lista di ripetizione delle chiamate.

Prenotazione della richiamata

Se occupato/assente

Se l'interlocutore non è raggiungibile, è possibile attivare la prenotazione di chiamata.

- **Se occupato**: richiamare, non appena l'utente ha terminato la conversazione.
- **Se assente**: richiamare, non appena l'utente segnala la sua presenza con una nuova chiamata.

Impostare la prenotazione

- ▶ **Opzioni** ▶  **Prenotazione** ▶ **OK** ▶ premere il tasto di fine chiamata 

Cancellare la prenotazione anticipatamente

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Servizi Telecom** ▶ **OK** ▶  **Canc. Prenotazione** ▶ **OK** ... si riceve la conferma dalla rete telefonica ▶ premere il tasto di fine chiamata 




È possibile attivare solo una prenotazione alla volta. L'attivazione di una nuova prenotazione cancella automaticamente una prenotazione richiesta precedentemente.

La richiamata può essere ricevuta solo sul portatile che ha attivato la prenotazione.

Trasferimento di chiamata

Con il trasferimento di chiamata, le chiamate vengono trasferite ad altro numero.

►  ► ... con   selezionare **Servizi Telecom** ► OK ►  **Trasf. di chiamata** ► OK ► ... poi

Abilitare/disabilitare: ► **Abilita** : ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero a cui la chiamata dovrà essere trasferita:

►  **Numero di telefono** ► ... con  inserire il numero

Impostare il momento per il trasferimento di chiamata:

►  **Trasferimento** ► ... con  impostare l'orario per il trasferimento di chiamata

Immediato: le chiamate vengono trasferite immediatamente

Senza Risposta: le chiamate vengono trasferite, se dopo ripetuti squilli non risponde nessuno

Se Occupato: le chiamate vengono trasferite, quando la linea è occupata

Attivare: ► **Invia**



Una chiamata trasferita viene salvata nelle liste chiamate.


Le varie modalità di trasferimento dipendono dalle modalità del servizio offerto dall'operatore di rete.

In funzione dalla base: se sono disponibili più connessioni, è possibile impostare un trasferimento di chiamata per ogni connessione.

Conversazione tra tre interlocutori

Consultazione

Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente esterno. La prima chiamata viene messa in attesa.


► **Attesa** ► ... con  inserire il numero del secondo utente ... la conversazione in corso rimane in attesa e il secondo utente viene chiamato.


L'utente chiamato non risponde: ► **Fine**

Terminare la consultazione

► **Opzioni** ►  **Termina chiamata** ► OK ... viene ripresa la linea con il primo interlocutore.



oppure

► Premere il tasto di fine chiamata  ... per riprendere il primo interlocutore.




Alterna la conversazione

È possibile conversare alternativamente con due interlocutori mettendo in attesa la seconda conversazione.


- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure rispondere ad un avviso di chiamata ... sul display si visualizza il numero/nome dei due interlocutori, l'interlocutore in conversazione è contrassegnato con .
- ▶ Con il tasto di navigazione  alternare da un utente all'altro.

Terminare la chiamata in corso

- ▶ **Opzioni** ▶  **Termina chiamata** ▶ **OK** ... viene ripreso l'interlocutore in attesa

oppure

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata  ... viene ripreso il secondo interlocutore.



Conferenza a 3

Parlare contemporaneamente con due interlocutori.

- ▶ Durante una conversazione esterna, chiamare un secondo utente (consultazione) oppure rispondere ad un avviso di chiamata ... poi


Avviare una conferenza:


- ▶ **Confer.** ... tutti gli interlocutori sono in conversazione.

Tornare alla conversazione alternata:

- ▶ **Fine Conf** ... si è di nuovo in linea con l'utente, con il quale è stata avviata la conferenza.


Terminare la conversazione con entrambi gli utenti:

- ▶ Premere il tasto di fine chiamata .




Ogni interlocutore può terminare indipendentemente la sua presenza nella conferenza, premendo il tasto di fine chiamata  o riagganciando il ricevitore.

Liste messaggi


Se si verificano eventi (chiamate perse, messaggi della segreteria di rete e eventi scaduti) vengono salvati nelle relative liste.

Non appena è presente una **nuova voce/messaggio** in una lista il tasto messaggi  lampeggia (se attivato → pag. 26). I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

-  Nella segreteria di rete (→ pag. 28)
-  Nella lista delle chiamate perse (→ pag. 26)
-  Nella lista degli eventi scaduti (→ pag. 39)

Esempio




Il simbolo della segreteria di rete viene sempre visualizzato purchè il codice di accesso al servizio sia stato salvato nel telefono. Le altre liste vengono visualizzate solo se contengono nuovi eventi.

Visualizzare i messaggi:

- ▶ Premere il tasto messaggi ... vengono visualizzate le liste che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi eventi. Tra parentesi è indicato il numero di nuovi eventi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo evento. Tra parentesi è segnalato il numero di eventi già letti.

- ▶ ... con  selezionare la lista ▶ **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi
- Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete (→ pag. 28).

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Chiam. perse:	(5)
Mailbox:	(1)
Eventi scaduti:	(2)
Indietro	OK



La lista messaggi del portatile contiene una voce per ogni segreteria telefonica messa a disposizione dalla base.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La presenza di nuovi messaggi del portatile viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questa segnalazione può essere attivata o disattivata per ogni tipo di messaggio.

Questa impostazione va fatta per ogni portatile:

In stand-by:

- ▶ ▶ premere i tasti ... sul display si visualizza la cifra 9 ▶ ... con selezionare il tipo di evento:

Messaggi sulla segreteria di rete

▶

Chiamate perse

▶

... viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento (per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di evento selezionato (per es. 0) ▶ ... con impostare se il tasto deve lampeggiare o no:

Il tasto messaggi lampeggia

▶


Il tasto messaggi non lampeggia

▶

- ▶ ... confermare l'impostazione con **OK**

oppure

- ▶ ... tornare in stand-by senza modifiche: ▶ **Indietro**



Liste delle chiamate (dipende dalla base)




Il telefono può memorizzare diversi tipi di chiamate (perse, ricevute e fatte) all'interno di liste differenziate oppure in unica lista.

Voce della lista (dipende dalla base)

Nelle voci delle liste vengono visualizzate le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nell'intestazione)
- Simbolo per il tipo di voce:
 - Chiamate perse,
 - Chiamate ricevute,
 - Chiamate fatte
- Numero del chiamante. Se il numero è salvato in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero (Telefono, Telefono Ufficio, Cellulare). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero di chiamate ricevute da questo numero.
- Linea dalla quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata
- Data e ora della chiamata (se impostate)

Esempio su una base Gigaset





Se il portatile è registrato su un sistema base mono o multicella GAP (non Gigaset) è disponibile solo la lista delle chiamate perse.

Aprire la lista chiamate

Tramite il tasto funzione:

▶ **Chiamate** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il menu: ▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK**

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ Premere il tasto messaggi ▶ **Chiam. perse:** ▶ **OK**

Richiamare un chiamante dalla lista chiamate

▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la lista ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la voce ▶ premere il tasto di impegno linea

Altre opzioni

▶ ▶ ... con selezionare **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare lista ▶ **OK**
... opzioni possibili:

Visualizzare voce: ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Visualiz.**

Salvare il numero in rubrica:

▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica**

Cancellare voce: ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella tutto** ▶ **OK**



Può essere necessario cancellare le chiamate perse da ogni portatile oppure cancellandole da un portatile si cancellano anche sugli altri. Il comportamento varia a seconda della base in uso.

Segreteria di rete



Il centralino telefonico/il provider fornisce il servizio della segreteria di rete.

La/le segreterie di rete sono impostate e attivate sulla base.

Per registrare tutte le chiamate, deve essere impostata una segreteria di rete per ogni connessione del telefono.

Ogni segreteria di rete riceve le chiamate che arrivano tramite la linea corrispondente (rete fissa oppure numero VoIP corrispondente).



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Se è stato impostato un prefisso locale automatico, questo **non** viene anteposto.

È possibile accedere alla segreteria di rete dalla tastiera del telefono (codici cifre). Per utilizzare la funzione VoIP, nelle impostazioni della base deve essere impostato come i codici cifre debbano essere trasformate in segnali DTMF e inviati (dipendente dal provider).

Attivare/disattivare la segreteria di rete, inserire un numero



Il centralino telefonico consente di gestire la segreteria di rete tramite i portatili.

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete che fanno parte delle proprie connessioni entranti.

▶ ▶ ... con selezionare **Segret. telefonica** ▶ OK ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ ... eventualmente con selezionare la linea/connessione ▶ OK ... poi

Abilitare/disabilitare la segreteria di rete:

▶ **Abilita** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire il numero: ▶ **Segr. telef. di rete** ▶ ... con inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**





Ascoltare i messaggi


► Premere **a lungo** il tasto 

oppure


► premere **a lungo** il tasto messaggi  ► ... con  selezionare la segreteria di rete (Mailbox: IP1) ► OK

oppure


►  ► ... con   selezionare **Segret. telefonica** ► OK ► **Ascolta messaggi** ► OK ► ... con  selezionare la segreteria di rete ► OK







Per ascoltare l'annuncio in viva voce: ► premere il tasto viva voce 

Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria di rete può essere chiamata direttamente tramite il tasto .




Assegnare il tasto 1, modificare l'assegnazione

L'impostazione per la selezione rapida va fatta per ogni portatile. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es, **Mailbox: IP1**, **Segret. telefonica 1**.

►  ► ... con   selezionare **Segret. telefonica** ► OK ►  **Configura il tasto 1** ► OK ► ... con  selezionare la segreteria telefonica ► **Scegli** ( = selezionata)

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:


► ... con  passare alla riga **Segr.telef. di rete** ► ... con  inserire il numero della segreteria di rete ► **Salva** ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  (stand-by)

Rubriche telefoniche

Rubrica locale del portatile

La rubrica locale è visibile e può essere usata solo da quello specifico portatile. È possibile invece lo scambio rapido dei contatti tra portatili (→ pag. 32).

Aprire la rubrica telefonica

▶ In stand-by  premere **brevemente**

oppure

▶  ▶ ... con   selezionare **Rubrica** ▶ OK


Gestire le voci della rubrica telefonica

Numero contatti: fino a 500


con struttura v-card (nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, foto CLIP)

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: max. 64 caratteri




Creare una nuova voce

▶  ▶  <Nuovo contatto> ▶ OK ▶ ... con  passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:

Nome / numeri:

▶ ... con  inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

▶ ... con  abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ▶ ... con  inserire data e ora ▶ ... con  selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Melodia (VIP):




▶ ... con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente... se è stata associata una **Melodia (VIP)** alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo .

Foto CLIP:

▶ ... con  selezionare un'immagine che apparirà sul display quando chiama quell'utente (Archivio Media-Pool → pag. 45).

Salvare la voce: ▶ **Salva**

Esempio





Una voce è memorizzabile, se contiene almeno un numero di telefono.



Per **Melodia (VIP)** e **Foto CLIP**: è necessaria la visualizzazione del numero del chiamante.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

▶ ▶ ... con selezionare il nome desiderato

oppure

▶ ▶ ... con inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce con le lettere inserite ▶ ... con eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶ ▶ premere **a lungo**

Visualizzare/modificare una voce

▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Visualiz.** ▶ ... con selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**

Cancellare una voce

Cancellare **una** voce: ▶ ▶ ... con selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare **tutte** le voci: ▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Sequenza delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Ordina per cognome / Ordina per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

Spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti

Visualizzare il numero di voci libere in rubrica



▶ ▶ **Opzioni** ▶ **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica telefonica

Copiare un numero nella rubrica telefonica:

- Da una lista, per es. dalle liste chiamate e della ripetizione della selezione
- Da una rubrica pubblica on-line oppure da una rubrica aziendale
- Quando si seleziona un numero

Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare una nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero ad una voce esistente:

- ▶ ... con  selezionare voce ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ ... eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire una voce/la rubrica telefonica ad un altro portatile



Il portatile del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base.

Il servizio di trasferimento è operativo solo con basi Gigaset e la base in uso deve supportare il servizio.

La base **non** è un sistema multicella Gigaset N720 IP (trasferimento possibile solo tramite l'amministratore di sistema).

È possibile trasferire l'intera rubrica, una singola voce oppure più voci.



Una chiamata esterna interrompe il trasferimento.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasferiti mentre viene trasferita la data di un evento.

Entrambi i portatili supportano il formato vCard:

- Non è presente alcuna voce con questo nome: viene creata una nuova voce.
- È già presente una voce con questo nome: i nuovi numeri vengono aggiunti alla voce. Se la voce contiene più numeri rispetto a quelli che è possibile memorizzare in un contatto sul portatile ricevente viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.






Il portatile del destinatario non supporta il formato vCard:

Per ogni numero viene creata una singola voce.

Il portatile del mittente non supporta il formato vCard:





Sul portatile del destinatario viene creata una nuova voce, il numero trasferito viene salvato nel campo **Telefono**. Se esiste già una voce con lo stesso numero, la voce trasferita viene cancellata.

Trasferire singole voci

- ▶  ▶ ... con  selezionare la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile del destinatario ▶ **OK** ... la voce viene trasferita

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ▶ premere **Si** oppure **No**

Trasferire l'intera rubrica

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci tutto** ▶ **OK** ▶  **ad Interno** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare il portatile destinatario ▶ **OK** ... le voci vengono trasferite in successione.






Trasferire vCard con Bluetooth

Trasferire voci della rubrica in formato vCard, per es. per scambiare voci con un telefono cellulare.




La modalità Bluetooth è attivata (→ pag. 46)

L'altro portatile/telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth.

- ▶  ▶ ... eventualmente con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ▶  **Trasferisci la voce / Trasferisci tutto** ▶  **vCard via Bluetooth** ... viene visualizzata la lista **Disposit. Registrati** (→ pag. 47) ▶ ... con  selezionare il dispositivo ▶ **OK**

Ricevere vCard con Bluetooth

Se un dispositivo della lista **Disposit. Registrati** (→ pag. 47) invia una vCard al portatile, viene creata automaticamente una voce in rubrica e viene segnalata una notifica sul display.

Se il dispositivo del mittente non compare nella lista dei dispositivi registrati: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth per accoppiarlo con quello del **mittente** ▶ **OK** ... la vCard trasmessa viene inserita nella rubrica.

Rubriche on-line

Oltre alla rubrica telefonica locale, è possibile usufruire di rubriche pubbliche on-line per es. la rubrica "Pagine Gialle" oppure di una rubrica aziendale.






Le rubriche on-line sono state impostate e attivate sulla base.


Esclusione della responsabilità

Gigaset Communications GmbH non si assume alcuna responsabilità sulla disponibilità e funzionalità di questo servizio. La responsabilità per i servizi on-line è del fornitore del servizio.

Aprire la rubrica on-line/Pagine Gialle

► Premere **a lungo**  ... si visualizza la lista delle rubriche on-line con i nomi specifici del provider ► ... con  selezionare la rubrica on-line o le Pagine Gialle dalla lista ► **OK**
oppure





Aprire la rubrica on-line: ► selezionare **1#91** ► premere il tasto di impegno linea 

Aprire la rubrica Pagine Gialle: ► selezionare **2#91** ► premere il tasto di impegno linea 




Le telefonate verso la rubrica on-line sono sempre gratuite.



Cercare una voce

- ▶ Premere a lungo  ▶ ... con  selezionare rubrica telefonica/Pagine Gialle ▶ OK ▶ ... con  inserire i criteri di ricerca ▶ ... con  scorrere tra i campi di inserimento ▶ **Cerca**

Cercare un numero di telefono: ▶ inserire nome e città


Nome/categoria: ▶ ... con  inserire nome, parte di un nome o della categoria (max. 30 caratteri)

Città: si visualizzano i nomi delle ultime città inserite (massimo 5).


- ▶ ... con  inserire il nome della città in cui risiede l'utente cercato (max. 30 caratteri)
- ▶ oppure con  selezionare una delle città visualizzate

Avviare la ricerca:

- ▶ **Cerca** ... viene avviata la ricerca

la città inserita non è in invoca: ... vengono visualizzati i nomi possibili di città ▶ ... con  selezionare il nome di una città ▶ **OK**

Cercare un nome (ricerca a ritroso): ▶ inserire il numero di telefono

Numero: ▶ ... con  inserire il numero (max. 30 caratteri)

Avviare la ricerca:

- ▶ **Cerca** ... viene avviata la ricerca



La rubrica on-line selezionata supporta la ricerca per numeri.

Se non sono state trovate voci corrispondenti ai criteri di ricerca:


- Avviare una nuova ricerca: ▶ **Nuovo**
- Modificare i criteri di ricerca: ▶ **Modifica**

Se sono state trovate troppe voci:

- Avviare una ricerca dettagliata: ▶ **Dettagli**
- Sul display si visualizza il numero di risultati (dipendente dal provider).
Visualizzare i risultati: ▶ **Visualiz.**







Avviare una ricerca dettagliata

Una ricerca dettagliata restringe il numero di risultati di una ricerca precedente, tramite ulteriori criteri di ricerca (primo nome o indirizzo).

- ▶ **Dettagli** oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Ricerca dettagliata** ▶ OK ... i criteri di ricerca precedenti vengono adottati e inseriti nei campi corrispondenti ▶ ... modificare/integrare i criteri di ricerca, per es. inserire primo nome o indirizzo ▶ **Cerca**

Risultato della ricerca (lista dei risultati)



Si visualizza la prima voce trovata. In alto a destra è segnato il numero della voce visualizzata e il numero di risultati (per es. 1/50).

- Sfolgiare la lista: ▶ 
- Visualizzare la voce per intero: ▶ **Visualiz.** ... tutte le informazioni della voce vengono visualizzate per intero ▶ ... con  sfogliare la voce
- Aumentare i criteri di ricerca e restringere la lista dei risultati ▶ **Opzioni** ▶  **Ricerca dettagliata** ▶ **OK** (→ pag. 35)
- Avviare una nuova ricerca: ▶ **Opzioni** ▶  **Nuova ricerca** ▶ **OK**
- Salvare il numero nella rubrica telefonica locale: ▶ **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ▶ ... con  **<Nuovo contatto>** oppure selezionare una voce esistente ▶ **OK** ▶ **Salva** ... la voce viene salvata, il nome viene salvato nel campo del **Cognome** della rubrica telefonica locale

Esempio


Rubrica Online	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
0049123456789	
Parkstraße 11	
Berlin 12345	
Visualiz.	Opzioni

Chiamare un utente

- ▶  selezionare la voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Se la voce contiene un solo numero, questo viene selezionato

Se la voce contiene più numeri questi vengono visualizzati

- ▶  scegliere il numero ▶ **Seleziona**

Ulteriori impostazioni

Profili acustici

Il telefono dispone di 3 profili acustici per adeguare il portatile alle condizioni dell'ambiente:

Profilo Alto, Profilo Silenzioso, Profilo Personale

► Con il tasto  passare da un profilo all'altro.

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Vibrazione (→ pag. 58)		Attivata	Come Profilo Personale	Disattivata
Suoneria (→ pag. 57)		Attivata	Disattivata	Disattivata
Volume Suoneria (→ pag. 57)	Chiamate Interne	5	Disattivata	5
	Chiamate Esterne	5	Disattivata	5
Volume portatile (→ pag. 56)	Ricevitore	5	3	3
	Viva voce	5	3	3
Toni di avviso (→ pag. 59)	Tasti	Si	No	Si
	Tono di conferma	Si	No	Si
	Batterie	Si	Si	Si

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep** ... nella barra di stato si visualizza



 Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- Hanno effetto nei profili **Alto** e **Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- Vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale** per questo profilo.

Il profilo attivo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Calendario


È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno attuale è in un riquadro bianco, i giorni con appuntamenti sono indicati a colori. Selezionando un giorno, questo viene indicato in un riquadro a colori.





Impostare il calendario in un tasto funzione → pag. 61.

Luglio 2014						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Indietro						OK


Memorizzare un appuntamento nel calendario







Data e ora devono essere state impostate.



▶  ▶ ... con  selezionare **Organizer** ▶ OK ▶  **Calendario** ▶ OK ▶ ... con  selezionare il giorno desiderato ▶ OK ... poi

Attivare/disattivare:

▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire data: ▶  **Data** ... il giorno corrente è preimpostato ▶ ... con  inserire una nuova data

Inserire ora: ▶  **Orario** ▶ ... con  inserire ora e minuto dell'appuntamento



Impostare un promemoria: ▶  **Promemoria** ▶ ... con  inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)

Impostare la segnalazione acustica:

▶  **Tipo di allarme** ▶ ... con  selezionare la melodia per la segnalazione oppure disattivare la segnalazione acustica

Memorizzare l'evento impostato:

▶ **Salva**

 Se è già stato inserito un appuntamento: ▶  **<Nuovo contatto>** ▶ OK ▶ ... poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 secondi con la melodia selezionata.

- Interrompere e spegnere la segnalazione di scadenza dell'evento: ► premere il tasto funzione **Off**




Mentre si sta telefonando, l'avviso di scadenza viene segnalato **una volta** con un tono di avviso sul portatile.




Visualizzare appuntamenti/anniversari scaduti (senza risposta)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:

- La segnalazione di appuntamenti/anniversari a cui non si ha risposto.
- L'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata.
- Gli appuntamenti/anniversari che sono scaduti mentre il telefono era spento.

Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display si visualizza il simbolo  e il numero di nuove voci. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

Aprire la lista

► Premere il tasto messaggi  ►  **Eventi scaduti**: ► OK ► ... con  scorrere la lista se necessario







oppure

►  ► ... con   selezionare **Organizer** ► OK ►  **Eventi scaduti** ► OK

Ogni voce viene visualizzata con numero e nome e con data e ora. La voce più recente si trova all'inizio della lista.

- Cancellare appuntamento/anniversario: ► **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti memorizzati

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Calendario** ▶ **OK** ▶ ... con  selezionare giorno ▶ **OK** ... viene visualizzata la lista degli appuntamenti ▶ ... con  selezionare l'appuntamento ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le impostazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶  **Modifica la voce** ▶ **OK**


Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Attiva/Disattiva** ▶ **OK**

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. appuntamenti** ▶ **OK** ▶ **Si**

Sveglia



Data e ora sono state impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ ... con selezionare **Organizer** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare orario: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ora e minuto
- Impostare periodicità: ▶ **Periodicità** ▶ ... con scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornaliera**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ ... con impostare il volume tra 5 livelli oppure **Crescendo** (volume crescente)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ ... con selezionare la melodia della sveglia
- Salvare impostazioni: ▶ **Salva**

Quando la sveglia è impostata, sul display in stand-by si visualizza il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La chiamata della sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un beep.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (Snooze)

Disattivare la sveglia: ▶ **Off**

Ripetere la sveglia (Snooze): ▶ premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Monitor/Sorveglianza ambiente

Con questa funzione attiva, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene superata la soglia del livello di rumore impostato (Livello sensibilità: Alto/Basso), viene automaticamente chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) che voi avete precedentemente memorizzato. La chiamata si interrompe dopo circa 90 sec.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme, sentire e anche parlare con chi sta nell'ambiente sottoposto a sorveglianza.

Quando la funzione è attiva e si riceve una chiamata il portatile non squilla e la chiamata viene visualizzata sul display, è comunque possibile rispondere; la funzione di monitoraggio viene interrotta per la durata della telefonata. L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati ad eccezione dei tasti funzione e la parte centrale del tasto di navigazione.

La modalità monitor ambiente non si disattiva spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza ottimale tra il portatile e la posizione sorvegliata dovrebbe essere compresa tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso la posizione sorvegliata.

La funzione attiva diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia posizionare il portatile nel supporto di ricarica.





Il monitor ambiente è attivo dopo 20 sec. dalla sua attivazione.

Sul numero di emergenza impostato per essere chiamato non deve essere attivata la segreteria telefonica.


Dopo l'attivazione del servizio:

- ▶ Verificare la sensibilità.
- ▶ Effettuare una prova funzionale.








Attivare e impostare il monitor ambiente

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Monit. Ambiente** ▶ OK ... poi



attivare/disattivare:

- ▶ **Attiva:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Impostare destinazione:

- ▶  **Invia la chiamata a** ▶ ... con  selezionare **Esterna** oppure **Interna**
Esterna: ▶  **Numero** ▶ ... con  inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶ 
Interna: ▶  **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ ... con  selezionare portatile ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:


- ▶  **Com. bidirezionale** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Impostare la sensibilità del microfono:

- ▶  **Livello sensibilità** ▶ ... con  selezionare **Alto** oppure **Basso**


Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Impostare il Monitoraggio dell'ambiente



Con monitor ambiente attivato, sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Spegnere/annullare la chiamata di allarme

- Spegnere l'allarme: ▶ in modalità stand-by premere il tasto funzione **Off**
- Annullare l'allarme: ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 



Terminare la chiamata di allarme dall'esterno



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

Se la chiamata di allarme viene effettuata tramite una connessione VoIP, le segnalazione DTMF deve avvenire tramite SIP-Info oppure RFC2833 (→ Impostazione sulla base).

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti   ... la chiamata di allarme viene terminata.

La chiamata di allarme è disattivata e il portatile si trova in modalità stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità monitor ambiente (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Off**.

Riattivare la funzione monitor ambiente con lo stesso numero: ▶ ... riavviare l'attivazione (→ pag. 43) ▶ **Salva**

Protezione da chiamate indesiderate

Controllo orario per chiamate esterne



Impostare il periodo di tempo nel quale il portatile non deve squillare, per es. di notte.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Controllo orario** ▶ OK ▶ ... poi

Attivare/disattivare:

- ▶ con selezionare **On** oppure **Off**


Inserire periodo di tempo:

- ▶ con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ▶ ... con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare:

- ▶ **Salva**

Esempio



Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla sempre.

Protezione dalle chiamate indesiderate

Con le telefonate per le quali è soppressa la trasmissione del numero, il telefono non squilla. La chiamata viene segnalata solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **NoSuChAnonima** ▶ **Modifica** (= attivato)

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Ricarica silenz.** ▶ **Modifica** (= nel supporto di ricarica, la suoneria è disattivata)

Archivio Media-Pool




Nel Media-Pool del portatile sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini da utilizzare come immagini dei chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel portatile sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ pag. 48).

Tipi di file multimediali:

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini	Foto CLIP	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 Pixel
		128 x 160 Pixel



Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire immagini/motivi musicali

▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK


... opzioni possibili:

Visualizzare screensaver/ foto CLIP:





▶  **Screensavers / Foto CLIP** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzata l'immagine selezionata

Ascoltare motivi musicali:


▶  **Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale ... viene riprodotto il motivo musicale selezionato

Regolare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con  regolare il volume ▶ **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

▶  selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare immagine/motivo musicale ▶ **Opzioni** ▶ **Cambia nome** ▶ ... con  cancellare il nome, con  inserire il nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:





▶  selezionare **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ OK ▶ ... con  selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare la memoria disponibile

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

- ▶  ▶ ... con  selezionare **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Archivio Media-Pool** ▶ OK ▶  **Memoria disponibile** ▶ OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale.

Bluetooth

Il portatile può comunicare senza fili tramite Bluetooth con altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia, per esempio per scambiare voci della rubrica.



Il Bluetooth è attivato e i dispositivi sono registrati sul portatile.

Possono essere collegati i seguenti dispositivi:

- Auricolari Bluetooth



Gli auricolari dispongono del profilo **Auricolari** oppure **Mani libere**. Se entrambi i profili sono disponibili, la comunicazione avviene tramite il profilo Mani libere.

Per instaurare la connessione possono essere necessari fino a 5 minuti, sia per l'impegno della linea dagli auricolari e per la trasmissione agli auricolari, che per la selezione dagli auricolari.

- È possibile registrare fino a 5 dispositivi dati (PC, PDA oppure telefoni cellulari) per il trasferimento di voci della rubrica come vCard oppure per lo scambio dati con il PC (→ pag. 48).
Per ulteriori utilizzi dei numeri di telefono, devono essere salvati i prefissi (nazionale, locale) nel telefono.

Istruzioni per l'uso per dispositivi Bluetooth → Istruzioni per l'uso dei dispositivi





L'accesso al menu Bluetooth dipende dalla base:


- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK


oppure

- ▶  ▶ ... con  **Altre funzioni** ▶ OK ▶  selezionare **Bluetooth** ▶ OK

Attivare/disattivare la modalità Bluetooth

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Attiva** ▶ **Modifica** (☑ = attivato)

Se il prefisso locale non fosse ancora stato salvato: ▶ ... con  inserire il prefisso locale ▶ OK (→ pag. 59)

In stand-by, sul display del portatile si visualizza la modalità Bluetooth attivata con il simbolo .

Registrare dispositivi Bluetooth

La distanza tra il portatile in modalità Bluetooth e il dispositivo Bluetooth collegato (auricolari o dispositivo dati) non dovrebbe essere superiore a 10 m.



La registrazione di un auricolare sovrascrive la registrazione di un auricolare già registrato.

Se deve essere registrato un auricolare che è già stato registrato su un altro dispositivo, è necessario disattivare la vecchia connessione, prima di effettuarne una nuova.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Cerca una cuffia / Cerca disposit. dati** ▶ **OK** ... viene avviata la ricerca (può durare fino a 30 secondi) ... vengono visualizzati i nomi dei dispositivi individuati ... opzioni possibili:

Registrare il dispositivo:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Associa dispositivo** ▶ **OK** ▶ ... con inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da registrare ▶ **OK** ... il dispositivo viene inserito nella lista dei dispositivi conosciuti

Visualizzare le informazioni di un dispositivo:

- ▶ ... eventualmente con selezionare dispositivo ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo

Ripetere la ricerca: ▶ **Opzioni** ▶ **Ripeti la ricerca** ▶ **OK**

Annullare la ricerca: ▶ **Annulla**

Modificare la lista dei dispositivi conosciuti (fidati)

Aprire la lista

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Disposit. registrati** ▶ **OK** ... vengono elencati i dispositivi conosciuti, un simbolo indica il tipo di dispositivo

Auricolari Bluetooth

Dispositivo dati Bluetooth

Se è collegato un dispositivo, nella parte alta del display si visualizza il relativo simbolo, invece del simbolo .

Modificare le voci

- ▶ ▶ ... con selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Disposit. registrati** ▶ **OK** ▶ ... con selezionare la voce ... opzioni possibili:

Visualizzare la voce: ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzati il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ indietro con **OK**

Cancellare il dispositivo Bluetooth:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ **OK**

Modificare il nome: ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ **OK** ▶ ... con modificare il nome ▶ **Salva**




Se viene cancellato un dispositivo Bluetooth acceso, tenterà probabilmente di ricollegarsi come "dispositivo non registrato".

Accettare/rifiutare un dispositivo Bluetooth non registrato

Se un dispositivo Bluetooth non registrato nella lista dei dispositivi conosciuti cerca di stabilire una connessione con il portatile, compare la richiesta di inserire il PIN del dispositivo Bluetooth (bonding).

Rifiutare: ▶ premere **brevemente** il tasto di fine chiamata .





Accettare: ▶ ... con  inserire il PIN del dispositivo Bluetooth da accettare ▶ **OK** ▶ ... attendere la conferma del PIN ... poi

Inserire il dispositivo nella lista dei dispositivi conosciuti: ▶ **Sì**

Utilizzare il dispositivo temporaneamente: ▶ **No** ... la connessione Bluetooth può essere utilizzata finché il dispositivo si trova nell'area coperta o finché viene disattivato

Modificare il nome Bluetooth del dispositivo

Con questo nome il portatile viene visualizzato su un altro dispositivo Bluetooth.


▶  ▶ ... con  selezionare **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Proprio dispositivo** ▶ **OK** ... viene visualizzato il nome e l'indirizzo del dispositivo ▶ **Modifica** ▶ ... con  modificare il nome ▶ **Salva**

Funzioni aggiuntive tramite interfaccia PC

 Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.
È possibile scaricarlo alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- Sincronizzare la rubrica telefonica del portatile con Outlook,
 - Caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul portatile,
 - Caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer sul portatile,
 - Caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al portatile,
 - Aggiornare il firmware.
- ▶ Collegare il portatile con il computer tramite Bluetooth o tramite un cavo dati USB (→ pag. 46) .

 Collegare il portatile **direttamente** al computer, **non** tramite un hub USB.

Trasferire dati



Trasferimento dati tramite Bluetooth:

- Il computer dispone di Bluetooth.
- Non è collegato alcun cavo USB. Se viene collegato un cavo USB durante una connessione Bluetooth attiva, questa viene interrotta.

- ▶ Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.



Durante il trasferimento dati tra il portatile e il PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo la tastiera è disattivata e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** (→ pag. 9) ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il portatile
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync** ... è possibile trovare informazioni riguardo a questa fase nell'Help File di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso i tempo di download).

In prima istanza i dati vengono scaricati dal server di aggiornamento in internet. La tempistica di questa operazione dipende dalla velocità della connessione internet.

Il display del telefono si disattiva, il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano.







Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma "**Gigaset QuickSync**" sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 7) ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto



Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare l'**aggiornamento di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma "**Gigaset QuickSync**" sul PC ▶ sconnettere il cavo USB dal telefono ▶ togliere le batterie (→ pag. 7)
- ▶ Premere e tenere premuti i tasti  e  con il dito indice e medio ▶ inserire nuovamente le batterie
- ▶ Lasciare i tasti  e  ... il tasto messaggi  e il tasto di impegno linea  lampeggiano in modo alternato
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul portatile, dato che questi file vengono cancellati durante un **aggiornamento di emergenza**.

Avviso di nuove e-mail (dipendente dalla base)

Sul portatile si visualizza la ricezione di nuovi messaggi e-mail: si sente un tono di avviso, il tasto messaggi  lampeggia e in stand-by si visualizza il simbolo .








È stato impostato un account e-mail su un internet provider.

Il nome del server di posta in arrivo e i suoi dati personali di accesso (username, password) sono salvati sul telefono (le impostazioni si effettuano sulla base).

Il server di posta in arrivo utilizza il protocollo POP3.

Aprire la lista della posta in arrivo

▶  ▶ ... con   selezionare Messaggi ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK

oppure: sono presenti nuovi messaggi e-mail (il tasto messaggi  lampeggia):

▶ Premere  ▶  E-mail ▶ OK

Il telefono instaura una connessione con il server di posta in arrivo. Viene visualizzata la lista dei messaggi e-mail salvati.

- I nuovi messaggi non letti sono indicati prima dei messaggi vecchi già letti.
- Per ogni e-mail vengono indicati il nome o l'indirizzo e-mail del mittente (in una sola riga, eventualmente abbreviato), data e ora (la data e l'ora sono corrette solo se il mittente e il destinatario hanno lo stesso fuso orario).
- **In grassetto:** nuovo messaggio. Vengono segnalati come "nuovi", i messaggi e-mail che durante l'ultimo accesso alla lista della posta in arrivo non erano ancora presenti sul server di posta in arrivo, indipendentemente che siano stati letti.

E-mail in arrivo	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Leggi	Cancela



I messaggi e-mail classificati dal provider come spam, vengono isolati in una cartella separata e non vengono segnalati nella lista della posta in arrivo.


Per alcuni provider e-mail è possibile configurare questa impostazione: ▶ disattivare la protezione dallo spam oppure visualizzare le e-mail di spam nella lista della posta in arrivo.

Altri provider e-mail inviano un messaggio nella lista della posta in arrivo quando arriva un e-mail di spam. La data e il mittente di questa e-mail vengono sempre attivati, in modo che il messaggio venga sempre visualizzato come nuovo.

Visualizzare l'intestazione e il testo di un messaggio e-mail

►  ► ... con   selezionare **Messaggi** ► **OK** ►  **E-mail** ► **OK** ► ... con  selezionare la voce dell'e-mail ► **Leggi**

Vengono visualizzati l'oggetto del messaggio e-mail (max. 120 caratteri) e i primi caratteri del testo (max. 560 caratteri).

Scorrere il messaggio: 

Tornare alla lista della posta in entrata: ► **Indietro**









Se l'e-mail non contiene un testo normale, si visualizza l'avviso: **Imposs. visualizzare la e-mail.**

Esempio:

E-mail	
Oggetto: Einladung	
Testo: Hallo Anna, ich habe die Prüfung bestanden!	
Indietro	Opzioni

Visualizzare l'indirizzo e-mail del mittente

►  ► ... con   selezionare **Messaggi** ► **OK** ►  **E-mail** ► **OK** ► ... con  selezionare la voce dell'e-mail ► **Leggi** ► **Opzioni** ►  **Da** ► **OK** ... si visualizza l'indirizzo e-mail del mittente, eventualmente su diverse righe (max. 60 caratteri).

Tornare alla lista della posta in entrata: ► **Indietro**

Esempio:

E-mail	
Da: Anna.Sand@mailp.com	
Indietro	Opzioni

Cancellare un messaggio e-mail

► Selezionare il messaggio nella lista della posta in entrata ► **Cancella**

oppure

► Aprire il messaggio ► **Opzioni** ►  **Cancella** ► **OK** ► **Sì** ... il messaggio e-mail viene cancellato sul server di posta in arrivo.

Centro Info (dipendente dalla base)

Il Centro Info mette a disposizione la visualizzazione di informazioni dalla rete o da internet sul portatile (per es. informazioni aziendali, notizie oppure le previsioni del tempo). Le informazioni fornite dall'Info Center, possono anche essere utilizzate come screensaver.



I Servizi Info sono messi a disposizione dalla base/dal centralino telefonico.

Avviare il Centro Info, selezionare Servizi Info

► ► ... con selezionare **Centro Info** ► **OK** ... viene visualizzata la lista dei Servizi Info disponibili ► ... con selezionare il Servizio Info ► **OK**

Ulteriori informazioni → Istruzioni per l'uso della base

Visualizzare i Servizi Info come screensaver

È possibile visualizzare uno dei Servizi Info del Centro Info (per es. le previsioni del tempo, News-Feed) sul display in stand-by del suo portatile.



Lo screensaver **Servizi Info** è attivato (→ pag. 54).

La base mette a disposizione i Servizi Info.

Le informazioni di testo vengono visualizzate sul display circa 10 secondi dopo che il portatile passa alla modalità stand-by.

A seconda dell'informazione Feed selezionata, sul lato destro dello screensaver è fornito un tasto funzione.

Visualizzare ulteriori informazioni: ► premere il tasto funzione sulla destra.

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata

Selezionare le informazioni per lo screensaver

► ► ... con selezionare **Centro Info** ► **Screensaver** ► **OK** ► ... con selezionare il Servizio Info ► **OK** ► eventualmente effettuare ulteriori impostazioni per il Servizio Info selezionato ► **Salva**

Impostare il portatile

Data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.



É possibile acquisire la data e l'ora da un Timeserver in internet, se il telefono è connesso a internet ed è attiva la sincronizzazione con il Timeserver. Le impostazioni manuali vengono sovrascritte.

Se sul portatile non sono ancora impostate data e ora, viene visualizzato il tasto funzione **Data Ora**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Data Ora**

oppure

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Data e Ora** ▶ OK ... poi
- Impostare data: ▶ **Data:** ... con inserire giorno, mese e anno con 8 cifre
per es. per il 14.01.2015
- Impostare ora: ▶ **Orario** ▶ ... con inserire ore e minuti con 4 cifre
per es. per le 07:15
- Salvare l'impostazione:
 - ▶ **Salva**

Modificare la lingua

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Lingua** ▶ OK ▶ ... con selezionare la lingua ▶ **Scegli** (= selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶ ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti ▶ ... con selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione sulla destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Display + Tastiera** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **Modifica** (= attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** ... poi selezionare **On** oppure **Off**

Selezionare lo screensaver:

▶ **Scegli il preferito** ▶ ... con selezionare lo screensaver (**Orologio digitale** / **Orologio analogico** / **Servizi Info** / <immagini> / **Slideshow**)

Visualizzare screensaver:

▶ **Visualiz.**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'**Archivio Media-Pool** (→ pag. 45).

Terminare lo screensaver

▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata ... viene visualizzato il display in stand-by

Nota per la visualizzazione di Servizi Info



I **Servizi Info** devono essere messi a disposizione dalla base/dal centralino telefonico. (→ pag. 52).



Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale** finché saranno disponibili nuovamente informazioni.

Attivare/disattivare "Info Ticker"



Sono disponibili i Servizi Info sulla base.

Le informazioni di testo (**Servizi Info**) possono essere visualizzate come testo scorrevole nel display in stand-by.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifica** = attivato

Il Ticker si avvia non appena il telefono passa in stand-by. Se sul display in stand-by viene visualizzato un messaggio, l'Info Ticker non viene visualizzato.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, è possibile visualizzare i caratteri e i simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Nel display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Caratteri grandi** ▶ **Modifica** = attivato

Schemi di colore

Il display può essere visualizzato in diverse combinazioni di colori.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Schemi di colore** ▶ OK ▶ ... con selezionare lo schema di colore desiderato ▶ Scegli = selezionato

Illuminazione del display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti cifre** premuti in questo caso vengono copiati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroill.display** ▶ OK ... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **In carica:** ... con selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶ **Non in carica** ▶ ... con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione:







- ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.






Retroilluminazione tastiera

Impostare l'intensità di retroilluminazione della tastiera in 5 livelli.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Retroill.tastiera** ▶ OK ▶ ... con  selezionare **Intensita (1 - 5)** ▶ **Salva**

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico





Bloccare i tasti automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per 15 secondi.


- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Blocco tast. aut.** ▶ **Modifica** (= attivato)

Blocco tasti protetto con PIN: ▶ inserire il PIN del portatile (→ pag. 63)

Attivare/disattivare la risposta automatica

Con la risposta automatica, il portatile risponde ad una chiamata in entrata, non appena viene sollevato dal supporto di ricarica.



- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** (= attivato)


Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce  mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.

Durante una conversazione

- ▶  **Regola il volume** ▶ ... con  selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata

 Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.


In stand-by

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** ... con  impostare il volume

Per il viva voce: ▶  **Viva voce** ▶ ... con  impostare il volume

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

 Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce**, per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto alla comunicazione in corso.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Profili acustici** ▶ **Profili ricevitore / Profilo viva voce** ▶ OK ▶ ... con selezionare il profilo ▶ **Scegli** (= selezionato)

Profili ricevitore: Alto oppure Basso (parametri iniziali)

Profilo viva voce: Profilo 1 (parametri iniziali) ... Profilo 4

Suonerie

Volume della suoneria

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ▶ ... con selezionare **Chiamate interne ed appuntamenti** oppure **Chiamate esterne** ▶ ... con impostare il volume in 5 livelli oppure "Crescendo" (volume in aumento) ▶ **Salva**

Esempio



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).

Suonerie

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne su ogni connessione entrante disponibile del telefono (**Linea analogica, IP1**) oppure impostare per **Tutte le chiamate** la stessa suoneria.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Suonerie (Portatile)** ▶ OK ▶ **Melodie** ▶ OK ▶ ... con selezionare la connessione ▶ ... con selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria


Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** (→ pag. 37) ... nella barra di stato si visualizza 

Attivare la suoneria in modo permanente



- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Alto** oppure il **Profilo Personale** (→ pag. 37)


Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere il tasto **Silenza** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)







Invece della suoneria, attivare un tono di attenzione (Beep):

- ▶ ... con il tasto profili  selezionare il **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ ... con il tasto profili  cambiare profilo

Attivare/disattivare la vibrazione






Le chiamate in entrata e altri messaggi vengono segnalati mediante la vibrazione.

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Vibrazione** ▶ **Modifica**  = attivata)

 Questa impostazione ha effetto nel **Profilo Silenzioso**. Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).



Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

▶  **Toni di conferma** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore a 10 minuti (ogni 60 secondi):

▶  **Batteria scarica** ▶ ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

▶  **Fuori copertura:** ... con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare le impostazioni:

▶ **Salva**



Quando è attiva la funzione monitor ambiente, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale** (→ pag. 37).




Prefisso personale

Per il trasferimento di numeri telefonici (per es. in formato vCard) il prefisso (internazionale e locale) deve essere memorizzato nel telefono.


Alcuni di questi numeri sono già preimpostati.

▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Telefonia** ▶ OK ▶  **Prefissi** ▶ OK ▶ verificare il prefisso (pre)impostato

Modificare il numero:

▶ ... con  selezionare/cambiare il campo di inserimento ▶ ... con  modificare la posizione di inserimento ▶ **<<C** ... eventualmente cancellare cifre ▶ ... con  inserire cifre ▶ **Salva**

Esempio



Selezione rapida per numeri e funzioni

Tasti cifre: ai tasti **0** e da **2** a **9** può essere assegnato rispettivamente **un numero della rubrica telefonica**.

Tasti funzione: ai tasti funzione sinistro e destro è preassegnata una **funzione**. È possibile modificare questa assegnazione.

La selezione del numero/l'avviamento della funzione, avviene premendo un tasto.

Assegnare numeri ai tasti cifre (selezione rapida)



Al tasto cifre non è ancora stato assegnato un numero.

▶ Premere **a lungo** il tasto cifre

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ▶ premere il tasto funzione **Selezione rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

▶ ... con selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente con selezionare il numero ▶ **OK** ... la voce è stata salvata sul tasto cifre



Se la voce in futuro venisse modificata o cancellata nella rubrica, questo non comporta un effetto sull'assegnazione del tasto cifre.

Selezionare un numero

▶ Premere **a lungo** il tasto cifre ... il numero viene selezionato immediatamente

oppure

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/ il nome (eventualmente abbreviato) ▶ ... premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto cifre

▶ Premere **brevemente** il tasto cifre ▶ **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:

▶ ... con selezionare la voce ▶ **OK** ▶ ... eventualmente selezionare il numero ▶ **OK**


Cancellare l'assegnazione:


▶ **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione, modificare l'assegnazione



Le opzioni possibili dipendono dalla base. Se il telefono è registrato ad un centralino telefonico, i tasti funzione possono eventualmente essere impostati anche dal centralino telefonico.

- In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili funzioni da assegnare ai tasti ► ... con  selezionare la funzione ► **OK** ... opzioni possibili:

Selezione rapida	Assegnare al tasto funzione un numero della rubrica (→ pag. 60)
Monit. Ambiente	Impostare la funzione di monitoraggio dell'ambiente circostante (→ pag. 43)
Sveglia	Impostare la sveglia e attivarla/disattivarla (→ pag. 41)
Calendario	Accedere al calendario (→ pag. 38)
Chiamata rapida	Impostare la chiamata rapida (→ pag. 17)
Bluetooth	Aprire il menu Bluetooth (→ pag. 46)
Ripeti il numero	Visualizzare la lista di ripetizione della selezione (→ pag. 16)
E-mail	Aprire il sottomenu delle e-mail per la ricezione e lettura dei messaggi e-mail (→ pag. 50)
Altre funzioni	► OK ► ... con  selezionare ulteriori funzioni
Conness. In uscita	Impostare la connessione in uscita per la prossima chiamata (→ pag. 9)
Liste chiamate	Visualizzare le liste chiamate (→ pag. 26)
Nascondi numero	Sopprimere la trasmissione del numero per la prossima chiamata (→ pag. 21)
Trasf. di chiamata	Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata (→ pag. 23)
E-mail	Aprire il sottomenu delle e-mail per la ricezione e lettura dei messaggi e-mail (→ pag. 50)
Centro Info	Avviare il Centro Info, aprire la lista dei Servizi Info disponibili, andare in internet (→ pag. 52).
Rubriche di rete	Visualizzare la lista delle rubriche di rete (→ pag. 34)
Rubrica interna	Visualizzare la rubrica aziendale





Avviare la funzione

In modalità stand-by del telefono: ► premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.



Ulteriori impostazioni/funzioni dipendenti dalla base

Registrare il portatile su più basi

Il portatile può essere registrato su un massimo di 4 basi. La base attiva è la base sulla quale il portatile è stato registrato per ultimo. Le altre basi restano salvate nella lista delle basi disponibili.



- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶ **Scegli la base** ▶ OK ... opzioni possibili:

Modificare la base attiva:







- ▶ ... con  selezionare base o **Base migliore** ▶ **Scegli**  (= selezionata)

Base migliore: il portatile seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base attuale.

Modificare il nome di una base:

- ▶ ... con  selezionare la base ▶ **Scegli**  (= selezionata) ▶ **Nome** ▶ modificare il nome ▶ **Salva**

De-registrare il portatile

- ▶  ▶ ... con   selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Registrazione** ▶ OK ▶  **Cancella il portatile** ▶ OK ... il portatile utilizzato è selezionato ▶ ... con  eventualmente selezionare un altro portatile ▶ OK ... eventualmente inserire il PIN di sistema ▶ OK ▶ ... confermare la de-registrazione con **SI**

Se il portatile è ancora registrato su altre basi, si sposta sulla base con la ricezione migliore (**Base migliore**).

Modificare il nome e il numero interno del portatile



Questa funzione è disponibile se non è configurata una rubrica aziendale e il nome e il numero non sono determinati dal centralino telefonico.

In caso di registrazione di più portatili, a questi vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. Ogni portatile riceve automaticamente il numero interno libero più basso. Il numero interno viene visualizzato sul display come nome del portatile, per es. INT 2. È possibile modificare il nome ed il numero dei portatili. Il nome può essere composto al massimo di 10 caratteri.

- ▶ ▶ ... si apre la lista dei portatili, il portatile personale è contrassegnato con < ▶ ... con selezionare il portatile ... opzioni possibili:
 - Modificare il nome: ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il nome** ▶ OK ▶ ... con cancellare il nome attuale ▶ ... con inserire il nuovo nome ▶ OK
 - Modificare il numero:
 - ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica il numero** ▶ OK ▶ ... con selezionare il numero ▶ **Salva**

Modificare il PIN del portatile

Il portatile è protetto dall'uso non autorizzato mediante un PIN (impostazione iniziale: 0000). Il PIN del portatile deve essere inserito per esempio per disattivare il blocco tasti o per le connessioni Bluetooth.

Modificare il PIN a 4 cifre del portatile (impostazione iniziale: 0000):

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Sistema** ▶ OK ▶ **PIN del portatile** ▶ OK ▶ ... con inserire il PIN attuale del portatile ▶ OK ▶ ... con inserire il nuovo PIN del portatile ▶ OK

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

Resettare le impostazioni e le modifiche personali.

- ▶ ▶ ... con selezionare **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Sistema** ▶ OK ▶ **Reset portatile** ▶ OK ▶ **Sì** ... vengono ripristinati i parametri iniziali del portatile

Le seguenti impostazioni **non** risentono del ripristino:

- La registrazione del portatile sulla base
- Data e ora
- Le voci della rubrica telefonica e delle liste chiamate

Appendice

Servizio clienti & aiuto


Ha delle domande? È possibile ricevere velocemente risposte alle domande in queste istruzioni per l'uso o alla pagina www.gigasetpro.com. Se non trova una risposta inerente al suo centralino Gigaset Professional in queste istruzioni, si rivolga al suo partner commerciale specializzato, dove ha acquistato il centralino telefonico.

Domande e risposte

Possibili soluzioni ai problemi alla pagina → wiki.gigasetpro.com ► FAQ

Procedure per la risoluzione dei problemi

Il display non visualizza nulla.

- Il portatile non è acceso. ► Premere a lungo .
- Le batterie sono scariche. ► Caricare o sostituire le batterie (→ pag. 7).

Sul display lampeggia "Nessuna Base".

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. ► Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
- La base non è accesa. ► Controllare l'alimentatore della base.

Sul display lampeggia "Registrare il portatile".

- Il portatile non è ancora registrato oppure è stato cancellato con la registrazione di un altro portatile (più di 6 registrazioni DECT). ► Registrare di nuovo il portatile.

Le sue impostazioni non vengono salvate.

- È impostato il profilo scorretto. ► Selezionare **Profilo Personale** . . . poi effettuare le modifiche alle impostazioni del dispositivo (→ pag. 57).

Il portatile non squilla.

- La suoneria è disattivata. ► Attivare la suoneria (→ pag. 58).
- È impostata la deviazione delle chiamate. ► Disattivare la deviazione delle chiamate (→ pag. 23).
- Il telefono non squilla quando il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono.
 - Attivare la suoneria per le chiamate anonime (→ pag. 44).
- Il telefono non squilla in un determinato intervallo di tempo/con determinati numeri.
 - Verificare il controllo orario per le chiamate esterne (→ pag. 44).

Non si sente la suoneria/tono di selezione dalla rete fissa.

- Cavo telefonico scorretto. ► Utilizzare il cavo telefonico in dotazione oppure, durante l'acquisto, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione.

Tono di avviso dopo l'inserimento del PIN di sistema.

- Il PIN di sistema è errato. ► Ripetere la procedura, eventualmente ripristinare il PIN di sistema a 0000.

PIN di sistema dimenticato.

- Ripristinare il PIN di sistema a 0000.

L'interlocutore non vi sente.

- La funzione "silenzia" è attivata. ► Riattivare il microfono (→ pag. 19).

Alcuni servizi di rete non funzionano come dovuto.

- I servizi non sono attivi. ► Si prega di informarsi presso l'operatore di rete.

Non viene visualizzato il numero del chiamante.

- La **trasmissione del numero di telefono** (CLI) non è stata abilitata dal chiamante. ► Il chiamante dovrebbe far attivare la trasmissione del numero di telefono (CLI) dall'operatore di rete.
- La **visualizzazione del numero di telefono** (CLIP) non è supportata dall'operatore di rete oppure non è attivata. ► Far sbloccare la visualizzazione del numero (CLIP) dall'operatore di rete.
- Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/router con un centralino telefonico integrato (Gateway) che non trasmette tutte le informazioni.
 - Ripristinare il dispositivo: scollegare brevemente la spina di rete. Reinserire la spina e attendere finché il dispositivo viene riavviato.
 - Verificare le impostazioni del centralino telefonico ed eventualmente attivare la visualizzazione del numero di telefono. Cercare nelle istruzioni per l'uso del centralino "CLIP"; "trasmissione del numero di telefono"; "trasferimento del numero di telefono"; "visualizzazione del numero del chiamante".

Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza di toni discendenti).

- L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ► Ripetere la procedura. Fare attenzione alle indicazioni sul display ed eventualmente leggere le istruzioni per l'uso.

Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete.

- Il suo centralino è impostato sulla selezione ad impulsi. ► Impostare il centralino sulla selezione a toni.

Nella lista delle chiamate, al messaggio non è assegnata l'ora.

- Data e ora non sono impostate. ► Impostare data e ora.

Problemi di registrazione/connesione con gli auricolari Bluetooth.

- Effettuare il reset degli auricolari Bluetooth (vedi istruzioni per l'uso degli auricolari).
- Cancellare i dati di registrazione sul portatile, de-registrando il dispositivo (► pag. 46).
- Ripetere la procedura di registrazione (► pag. 47).

Certificazioni

Tutela dell'ambiente

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Informazioni agli utenti professionali per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita (IT)



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060
N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P000000028

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al produttore attraverso il rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

La documentazione d'uso riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento (CH)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Lo si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Informazioni contrattuali: I documenti scaricabili dal nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso.

I documenti d'uso e le avvertenze a corredo del prodotto e scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è stato progettato in conformità ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE per l'uso all'interno della Comunità Europea, Svizzera inclusa.

Questo terminale può essere usato anche al di fuori della Comunità Economica Europea in relazione alle specifiche omologazioni nazionali (con eccezione della Svizzera).

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Essendo questo un prodotto generalmente internazionale la dichiarazione è scaricabile dall'area **Customer Service - Download** aprendo il file „**International Declarations of Conformity**“. Non è tuttavia possibile escludere che determinate varianti di prodotto siano dedicate all'Italia pertanto, se nel file precedente non trovate il documento relativo al modello che state cercando, aprite il file „**Italian Declarations of Conformity**“. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche. In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare. È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o linea telefonica) quindi:

- 1 **Spegnere.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato per almeno 72 ore con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente non in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batterie

Tecnologia: Ioni di litio (Li-Ion)

Tensione: 3,7 V

Capacità: 750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utente. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia (ore)*	200/160
Autonomia in conversazione (ore)	12
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore) *	110/85
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	3

* attivato/disattivato Zero radiazioni, senza illuminazione del display in stand-by



L'autonomia del telefono aumenta con batterie più efficienti.

Tabella set di caratteri

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) spazio vuoto

2) a capo

Simboli del display



I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni e della condizione d'uso del suo telefono.



Simboli nella barra di stato

Simbolo	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1 % -100 % bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Range massimo è attivato; verde, quando Range massimo è disattivato
	Profilo Silenzioso attivato (suoneria disattivata)


Simbolo	Significato
	Suoneria "Beep" attivata
	Blocco tasti attivato
	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11 % e il 100 %
	
	rosso: carica al di sotto dell' 11 %
	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
	Batterie in carica (stato attuale di carica):
	compresa tra il 0% e il 100%





Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Ricomposizione
	Cancellare testo




Simbolo	Significato
	Aprire la rubrica
	Copiare il numero nella rubrica




Simboli del display durante la segnalazione di . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata

Simbolo	Significato
	Connessione impossibile/interrotta
	Chiamata promemoria appuntamento
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzazione con l'orario impostato
	Azione eseguita (verde)
	Azione fallita (rosso)

Simbolo	Significato
	Informazione
	Domanda di sicurezza
	Attendere ...

Albero del menu

Aprire il menu principale: ► in stand-by premere 



Non tutte le funzioni sono disponibili su tutte le basi, in tutti i paesi e con tutti gli operatori di rete.

A seconda del tipo e del numero delle funzioni disponibili, i menu possono essere visualizzati nel livello più alto o in un sottomenu, per es. **Audio** può essere visualizzato nel livello più alto o nel sottomenu **Impostazioni**.

Funzioni di base del Gigaset SL750H PRO (sempre disponibili)



Sveglia

→ pag. 41



Bluetooth

Attiva
Cerca una cuffia
Cerca disposit. dati
Disposit. registrati
Proprio dispositivo

→ pag. 46

→ pag. 47

→ pag. 47

→ pag. 47

→ pag. 48



Altre funzioni

Monit. Ambiente
Chiamata rapida
Archivio Media-Pool

Screensavers
Foto CLIP
Motivi musicali
Memoria disponibile

→ pag. 43

→ pag. 17

→ pag. 45



Audio

Regola il volume
Profili acustici
Toni di avviso
Vibrazione

Profili ricevitore
Profilo viva voce

→ pag. 46

→ pag. 57

→ pag. 57

→ pag. 57

→ pag. 59

→ pag. 58

Suonerie (Portatile)	Regola il volume	→ pag. 57
	Melodie	→ pag. 57
	Controllo orario	→ pag. 44
	NoSuChAnonima	→ pag. 44
	Ricarica silenz.	→ pag. 44



Organizer

Calendario	→ pag. 38
Eventi scaduti	→ pag. 39



Rubrica

→ pag. 30



Impostazioni

Data e Ora		→ pag. 53
Display + Tastiera	Screensaver	→ pag. 54
	Caratteri grandi	→ pag. 55
	Schemi di colore	→ pag. 55
	Retroill.display	→ pag. 55
	Retroill.tastiera	→ pag. 56
	Blocco tast. aut.	→ pag. 56
Lingua		→ pag. 53
Registrazione	Registra il portatile	→ pag. 8
Telefonia	Solleva e Parla	→ pag. 56
	Prefissi	→ pag. 59
Sistema	Reset portatile	→ pag. 63
	PIN del portatile	→ pag. 63

Esempio: Gigaset SL750H PRO con Gigaset N720 IP e con N510 IP



Servizi Telecom

Prossima anomima	→ pag. 21
Trasf. di chiamata	→ pag. 23
Avviso di chiamata	→ pag. 22
Canc. Prenotazione	→ pag. 22



Centro Info

→ pag. 52



Nel menu sopra la terminologia "Servizi Telecom" va intesa come l'abbreviazione di "Servizi di Telecomunicazione" dove si raccolgono i vari servizi della rete.



Altre funzioni

Monit. Ambiente		→ pag. 43
Chiamata rapida		→ pag. 17
Archivio Media-Pool	Screensavers	→ pag. 45
	Foto CLIP	
	Motivi musicali	
	Memoria disponibile	
Bluetooth	Attiva	→ pag. 46
	Cerca una cuffia	→ pag. 47
	Cerca disposit. dati	→ pag. 47
	Disposit. registrati	→ pag. 47
	Proprio dispositivo	→ pag. 48



Liste chiamate

→ pag. 26

Tutte le chiamate
Chiamate fatte
Chiamate ricevute
Chiamate perse



Messaggi

E-mail	→ pag. 50
--------	-----------



Segret. telefonica

Ascolta messaggi

→ pag. 28



Organizer

Calendario

→ pag. 38

Sveglia

→ pag. 41

Eventi scaduti

→ pag. 39



Contatti

Rubrica

→ pag. 30

Rubrica di rete

→ pag. 30

→ pag. 34



Impostazioni

Data e Ora

→ pag. 53

Audio

Regola il volume

→ pag. 57

Profili acustici

Profili ricevitore

→ pag. 57

Profilo viva voce

→ pag. 57

Toni di avviso

→ pag. 59

Vibrazione

→ pag. 58

Suonerie (Portatile)

Regola il volume

→ pag. 57

Melodie

→ pag. 57

Controllo orario

→ pag. 44

NoSuChAnonima

→ pag. 44

Ricarica silenz.

→ pag. 44

Display + Tastiera

Screensaver

→ pag. 54

Info Ticker

→ pag. 55

Caratteri grandi

→ pag. 55

Schemi di colore

→ pag. 55

Retroill.display

→ pag. 55

Retroill.tastiera

→ pag. 56

Blocco tast. aut.

→ pag. 56

Lingua

→ pag. 53

Registrazione

Registra il portatile

→ pag. 8


Cancella il portatile

→ pag. 62

Scegli la base

→ pag. 62

Albero del menu



➔ pag. 56

➔ pag. 59

➔ pag. 63

➔ pag. 63

Indice

A	
Aggiornamento	49
Aggiornamento firmware	49
Aiuto	64
Alterna la conversazione	
due chiamate esterne	24
Altoparlante	19
Anniversari/appuntamenti scaduti	39
Anniversario v. appuntamento	
Appuntamento	
impostare	38
scaduto	39
segnalare	39
visualizzare scaduto	39
Aprire la lista della posta in arrivo	50
Ascoltare i messaggi	28
Assegnare il tasto 1	29
Assegnare tasti	60
Assegnare tasti cifre	60
Assistente VoIP	10
Attivare/disattivare blocco dei tasti	11
Auricolari (Bluetooth)	46
Automatica	
ripetizione della selezione	16
risposta	56
Autonomia del portatile	69
Avviso	
e-mail in arrivo	50
Avviso di chiamata, esterna	21
disattivare temporaneamente	22
Avviso di chiamata, esterno	
accettare/rifiutare	17
B	
Barra di stato	2
simboli	70
Base	
cambiare	62
cambiare nome	62
Base migliore	62
Batteria	
inserire	7
ricaricare	8
Batterie	
livello di carica	70
Beep (tono di attenzione)	37
Blocco tasti, automatico	56
Bluetooth	46
attivare	46
cancellare dispositivi	47
lista dispositivi conosciuti	47
modificare nome dei dispositivi	48
registrare dispositivi	47
trasferire rubrica telefonica (vCard)	33
C	
Calendario	38
Cancellare dispositivi (Bluetooth)	47
Caratteri grandi	55
Carica, silenziosa	44
Centro Info	52
Cercare	
portatile	63
Cercare nella rubrica telefonica	31
Chiamare	
inserire indirizzo IP	15
Chiamare un numero	
dalla rubrica telefonica	15
Chiamata	
anonima	21
esterna	15
rispondere	17
Chiamata anonima	20
Chiamata di allarme (monitor ambiente)	
spegnere	43
Chiamata rapida	17
Chiamata, anonima	20, 21
protezione da	44
CLIP, Visualizzazione del numero del chiamante	20
CNIP, Calling Name Identification Presentation	21
Collegamento auricolari	8
Collegare cavo dati USB	9
Conferenza	24
due chiamate esterne	24
terminare	24
Connessione auricolari	2
Connessione in arrivo	
assegnare	10
Connessione in uscita	
assegnare	10
Connessione USB	2
Connessione VoIP	
impostare	10
Connettere con la base	62
Consultazione	
esterna	23
terminare	23
Contatto con liquidi	68
Contenuto della confezione	6
Controllo orario per chiamate esterne	44
Correggere inserimento errato	13
Correzione v. inserimento errato	13
Cura del telefono	68
Customer Care	64

D	
Dati tecnici	69
De-registrare (portatile)	62
Dichiarazione CE di Conformità	67
Direttive Comunitarie	67
Disattivare il microfono	19
Display	
illuminazione	55
impostare	54
modificare lingua display	53, 54
schemi di colore	55
screensaver	54
Domande e risposte	64
E	
ECT	18
Effettuare una Chiamata anonima	21
Elenco per categorie	34
E-mail	
avviso	50
cancellare	51
visualizzare indirizzo mittente	51
F	
Foto CLIP	
nella rubrica telefonica	30
visualizzare nel Media-Pool	45
G	
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	30
I	
Immagine	
cancellare	45
come foto CLIP	45
come screensaver	45
formati	45
rinominare	45
Impostare connessione VoIP	10
Impostare data	73, 75
Impostare ora	73, 75
Indirizzo IP	
selezionare	15
Indirizzo mittente (e-mail)	51
Inserire carattere speciale	14
Inserire cifra	13
Inserire dieresi	14
Inserire testo	13
Interfaccia PC	48
Inviare	
intera rubrica al portatile	32
L	
LED messaggi attivare/disattivare	26
Lingua, display	8, 53
liquidi	68
Lista	
avviso di nuove e-mail	50
dispositivi conosciuti (Bluetooth)	47
Lista chiamate	
aprire	27
cancellare	27
cancellare voce	27
richiamare chiamante	27
salvare numero nella rubrica	27
selezionare dalla	16
voce	26
Lista della posta in arrivo	
aprire (e-mail)	50
Lista di ripetizione della selezione	16
Lista e-mail	50
Liste chiamate	26
Liste messaggi	25
Livello di carica delle batterie	70
Livello di ricezione	70
M	
Media-Pool	45, 60
memoria	46
visualizzare foto CLIP	45
Melodia	
suoneria per chiamate esterne/interne	57
Memoria della rubrica telefonica	31
Memoria, Media-Pool	46
Messa in funzione	6
Messaggio	
cancellare (e-mail)	51
Mettere in funzione, portatile	7
Microfono	
attivare/disattivare	19
Minuscolo/maiuscolo	14
Modalità Snooze (sveglia)	41
Modificare	
lingua display	53, 54
PIN portatile	63
Modificare nome dei dispositivi (Bluetooth)	48
Modificare nome del portatile	63
Monitor ambiente	
attivare	43
Monitor/Sorveglianza ambiente	42
Motivi musicali	
formati	45
Motivi musicali come suoneria	45
Motivo musicale	
ascoltare	45
cancellare	45
rinominare	45

N	
Note di sicurezza	4
Numero	
inserire della segreteria di rete	28
non trasmettere	21
salvare in rubrica	30, 32
O	
Operatore di rete	20
P	
Paging	63
Panoramica	
portatile	2
Portata	6
Portatile	
accendere/spengere	11
blocco automatico dei tasti	56
cambiare base	62
cambiare verso ricezione migliore	62
caratteri grandi	55
cercare	63
collegare supporto di ricarica	6
de-registrazione	62
disattivare il microfono	19
illuminazione display	55
lingua display	53, 54
mettere in funzione	7
modificare impostazioni	53
modificare nome	63
modificare numero	63
modificare PIN	63
paging	63
panoramica	2
registrare	8
registrare su un'altra base	62
ripristinare ai parametri iniziali	60
schemi di colore	55
stand-by	13
toni di avviso	60
utilizzare come monitor ambiente	42
volume ricevitore	19, 56
volume viva voce	19, 56
Prenotazione	
avviare	22
cancellare	22
Presa auricolari	9
Procedura guidata VoIP	10
Profili	37
Profili acustici	37, 57
Protezione da chiamate	
anonime	44
Protezione da chiamate indesiderate	
controllo orario	44
Protezione dalle chiamate	
disattivare suoneria nel supporto di ricarica	44
R	
Registrare (portatile)	8
Registrare dispositivo (Bluetooth)	47
Regolare	
volume ricevitore	56
volume viva voce	56
Ricarica silenziosa	44
Richiamare il chiamante	22
Risoluzione errori	
generale	64
Risposta	56
Rubrica on-line	34
Rubrica telefonica	30
aprire	30, 34
cercare	31
cercare voce	31, 35
creare voce	30
inviare al portatile	32
inviare vCard (Bluetooth)	33
inviare voce/lista al portatile	32
memoria	31
ordine delle voci	31
salvare numero	32
selezionare numero	15
voce	30
S	
Schemi di colore	55
Screensaver	54
Scrittura minuscola/maiuscola	14
Segnalazione, simboli	70
Segnale acustico v. tono di avviso	
Segreteria di rete	28
attivare/disattivare	28
impostare per la selezione rapida	29
inserire numero	28
Segreteria telefonica	
ascoltare i messaggi	29
impostare per la selezione rapida	29
Selezionare	
con selezione rapida	60
dalla rubrica telefonica	15
dalle liste chiamate	16
indirizzo IP	15
Ripetizione manuale dei numeri selezionati	16
Selezione rapida	15, 29, 60
Service-Provider v. operatore di rete	
Servizi di rete, specifici del provider	20
Servizio clienti	64
Simboli	
barra di stato	70
segnalazione	70
sui tasti funzione	70
sveglia	41
visualizzazione nuovi messaggi	25
Simboli display	70
Smaltimento degli apparati a fine vita	66
ST rete v. segreteria di rete	

Indice

Stand-by	
tornare in	13
Suoneria	
controllo orario	44
disattivare nel supporto di ricarica	44
melodia per chiamate esterne/interne	57
modificare	57
Suoneria VIP	30
Suonerie	57
Supporto di ricarica (portatile)	
collegare	6
collocare	6
Sveglia	41
attivare/disattivare	41
<hr/>	
T	
Tabella set di caratteri	69
Tasti	
menu	11
profili	37
selezione rapida	2
tasti funzione	2, 12
tasto asterisco	2
tasto cancelletto	2
tasto di accensione/spegnimento	2
tasto di fine chiamata	2
tasto di impegno linea	2
tasto di navigazione	2, 11
tasto messaggi	2
tasto profili	2
tasto R	2
viva voce	19
Tasti funzione	2, 12
assegnare	60
simboli	70
Tasto 1 (selezione rapida)	2
Tasto asterisco	2
Tasto cancelletto	2
Tasto di accensione/spegnimento	2
Tasto di fine chiamata	2
Tasto di impegno linea	2
Tasto di navigazione	2, 11
Tasto menu	11
Tasto messaggi	2
Tasto profili	2, 37
Tasto R	2
Tasto viva voce	19
Telefonare	
dall'elenco per categorie	36
dalla rubrica on-line	36
esternamente	15
rispondere alla telefonata	17
Telefonata	
rispondere	17
Telefono	
utilizzare	11
Tempi di ricarica del portatile	69
Toni di avviso	59, 60
Tono di attenzione (Beep)	37
Tono di attenzione v. tono di avviso	
Trasferimento di chiamata	23
Trasmissione del numero di telefono	
disattivare temporaneamente	21
nessuna	20
Trasmissione numero di telefono	20
Tuteliamo l'ambiente	65
<hr/>	
V	
Vibrazione	58
Visualizzare messaggi della segreteria	
di rete	25
Visualizzare nuovi messaggi	25
Visualizzazione	
anonima	20
appuntamento/anniversario scaduto	39
esterna	20
memoria della rubrica telefonica	31
messaggio della segreteria di rete	25
nuovi messaggi attivare/disattivare	26
Visualizzazione del numero di telefono	20
Visualizzazione del numerotelefonico del chiamante	
20	
Viva voce	19
Volume	
altoparlante	56
ricevitore	56
volume viva voce portatile	56
Volume viva voce/ricevitore portatile	19
Volume ricevitore	19
Volume viva voce	19

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com